


各部のなまえ

ABSOLUTE STYLING



押え板の内側にアイロン板、電源スイッチがあります。

形式番号	GP201CL
定格電圧/定格周波数	100V～50-60 Hz
定格消費電力	35 W
制御方式	マイコン
熱源方式	セラミックヒーター
コード長さ	3m
寸法 (W)x(L)x(H)	30x250x38
重量	232g (コードを除く)

定格電圧：100-240 V～50-60Hz 35 W

警告

- 使用直後のキャップにふれない。やけどの恐れがあります。
※キャップが高温になっています。
- アイロン板は直接手で触れない。やけどの恐れがあります。

警告

- 使用後は必ずプラグをコンセントから抜く。
- コンセントの差し込みがゆるい場合は使用しない。火災や感電・ショート・やけどのおそれがあります。



保証書

ABSOLUTE STYLING

本書はお買い上げ日から下記期間中故障が発生した場合には本書裏面記載内容で無償修理を行うことを約束するものです。

ご記入いただきました個人情報の利用目的は製品の保証・修理以外に使用いたしません。お客様の個人情報に関する詳細のお問い合わせは、お買い上げの販売店にご連絡ください。

品名	GP201CL
保障期間	お買い上げ日から本体1年間
お買い上げ日	
お客様	ご住所 お名前 電話 () -
販売店	住所・店名 電話 () -

電源コードが破損した場合、コードの交換は危険を防止するために、製造者もしくはその代理店 又は 同等の有資格者により行ってください。

輸入・発売元

globec
GLOBAL BEAUTY CORPORATION

株式会社グローベック

〒104-0042
東京都中央区入船3-9-4
TEL: 03-6222-8671
FAX: 03-6222-8672

www.glampalm.com

取扱説明書

HAIR STYLING IRON

Glampalm Hair Iron

GP201CL

- ・お買い上げありがとうございます。
- ・ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みいただき、正しくご使用ください。
- ・特に「安全上の注意」は、必ずお読みいただき、安全にお使いください。
- ・この取り扱い説明書は大切に保管してください。
- ・保証書は、「お買い上げ日、販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。


保管用

使い方

ABSOLUTE STYLING



- 1 お手持ちのブラシを使って毛先のほつれをほくしておく




- 2 スイッチを入れ、毛束をとり押さえ板側を髪の内側に入れてはさむ

- ① 毛束を5～6cmの幅で取り
伸ばすときにやや引っ張りぎみに
※毛束が大きすぎると伸びにくい場合があります。
- ② アイロン板の中央に毛束をはさみ込む



くせをより伸ばしたいときは右図のように両手で押さえ板を押さえて使う。このとき力を入れすぎると毛先に負担がかかりますのでご注意ください。



- 3 はさみながらまっすぐ毛先に向けて伸ばす

- ① 動かすスピードは通常のブラッシングよりゆっくり動かす
- ② 動かす方向はまっすぐ毛先に向けて動かす
- ③ 動かす回数はクセ毛の程度に合わせて同じ毛束を数回繰り返す

- 4 仕上げにヘアクリームやワックス等で髪をととのえる

安全上のご注意

ABSOLUTE STYLING

ご使用のまえに、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危険や損害を未然に防止するためのものです。
また、注意事項は次のように区分しています。

いずれも、安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

警告：人が死亡又は重傷を負う可能性が想定される内容。

注意：人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容。

絵表示の例

お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。



記号は、禁止の行為であることを告げるものです。
(左図の場合は分解禁止)



記号は、行為を強制したり支持したりする内容を伝えるものです。
(左図の場合はプラグをコンセントから抜く)

警告	
	● 使用時以外は必ずプラグをコンセントから抜いて下さい。 抜かないと火災や感電のおそれがあります。
	● 必ず交流100Vで使用使用する（日本国内専用） 守らないと火災や感電・やけどのおそれがあります。
	● 次のような時は使用しない。 ・コードやプラグが痛んでいた、熱くなったりする。 ・コンセントへの差し込みがゆるい。 火災や感電・ショート・やけどのおそれがあります。
	● コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしない。また、重いものをのせたり、はさみこんだりしない。 火災や感電・ショート・やけどのおそれがあります。
	● ヘアピンなどの金属類をはさまない。 火災や感電・ショート・やけどのおそれがあります。

安全上のご注意

ABSOLUTE STYLING

警告	
	● 引火性のもの（ペンジン、シンナー、スプレー等）の近くで使用しない。 爆発や火災のおそれがあります。
	● 子供の手の届かない所に保管し、使わせない。 やけどや感電・けがのおそれがあります。
	● 浴室内や湿気の多いところに保管しない。 絶縁劣化により感電や火災のおそれがあります。
	● 水のかかりやすい所（洗面台の上など）に置かない。 絶縁劣化により感電や火災のおそれがあります。
	● 絶対に改造・分解・修理しない。 発火や異常動作によるけがのおそれがあります。
	● 水につけたりしない。 感電やショート・火災のおそれがあります。
	● ぬれた手で使用しない。 感電やショートのおそれがあります。

注意	
	● アイロン板に直接手をふれない。 やけどのおそれがあります。
	● 紙をはさむ時、押え板を閉じた状態のまま顔に近づけない。 必ず押さえ板を開いた状態で毛束を取りに行く。 やけどのおそれがあります。
	● 通電したまま放置しない。 アイロン板は高温ですので、火災や周囲のものを 変色・変形させるおそれがあります。
	● 人の毛髪の手入れ以外ならびに乳幼児への使用はしない。 やけどや火災・故障のおそれがあります。
	● 落としたり、ぶつけたりして、損傷したら使用しない。 感電や発火のおそれがあります。
	● コンセントから抜く時はプラグを持って抜く。 守らないと火災や感電・やけどのおそれがあります。

安全上のご注意

ABSOLUTE STYLING

トラブルを防ぐために

- 使用中、本体に直接スプレー等をかけない。
故障や火災のおそれがあります。
- ヘアピンなどの金属類をはさまない。
火災や感電・故障のおそれがあります。

- 押さえ板を無理に開かない。
故障や火災のおそれがあります。

使い終わったら

- 使用後は必ず電源スイッチを「OFF」にし、プラグをコンセントから抜く。
抜かないと火災や発火のおそれがあります。
- 子供の手の届かない所に保管し、使わせない。
やけどや感電・けがのおそれがあります。
- 浴室内や湿気の多い所に保管しない。また、水のかかりやすい所に置かない。
押え板・アイロン板が冷えるまでは、ビニールなど、溶けやすい物のそばに置いたり、収納・保管しない。
絶縁劣化により感電や火災のおそれがあります。

※収納時に、コードを本体に巻きつけない。（コードに負担がかかり故障のおそれがあります）
※本体が十分に冷えてから収納してください。

お手入れのしかた（プラグをコンセントから抜いた状態で）

お手入れする場合

- 本体の汚れは、石鹸水を湿してよくしぼった布でふきとる。
アルコール、シンナー、ベンジンなどは使わない。
本体表面の割れ・変色などの原因になります。

故障かなと思ったら

プラグが異常に熱い ● コンセントの差し込みがゆるい。 → ゆるくないコンセントを使用してください。
コードが異常に熱い ● コードが断線、あるいは断線しかけている。 → ただちに使用を中止してください。
本体が異常に熱い ● 内部で断線や故障している可能性があります。 → ただちに使用を中止してください。
焦げ臭いにおいがする煙が出る。 ● ただちに使用を中止してください。